

Válvula de control de flujo



Protecting you for life's best moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Aprobaciones & Estándares

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED
SAR

La válvula de control de flujo es una unidad reguladora de aire montada en un cinturón que permite al usuario controlar la cantidad de flujo de aire hacia la parte superior de la cabeza del respirador de aire suministrado.

Esta unidad no permite al usuario controlar la temperatura del aire.

Descripción de Modelo

Dispositivo de suministro de un flujo de continuo.

Paquetes aprobado por NIOSH

Parte

Válvula de control de flujo con Conector de
Conexión Rápida RPB

NV2016

Equipos Respiratorios Aprobados

Astro™, Nova 2000®, Nova 3®, T100™, T150™, Z3™

Componentes Requeridos

- Conjunto de casco respiratorio aprobado RPB
- Tubo de respiración
- Línea de aire para respiración

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)

Soldadura, granallado, rectificado de metales, pintura.

Opciones de Componentes Requeridos

Conexiones y Acopladores

NIOSH

Conexión giratoria rápida RPB

Conexión giratoria Schrader

Conexión giratoria rápida RPB RZ



Válvula de control de flujo de RPB

Especificaciones

Requisitos de volumen de flujo y de la línea de aire en el Válvula de control de flujo

- 6-12 cfm (170-340 lts/min)
 - RPB certificado 3/8 in. (9.5mm) diámetro interno de la línea respiratoria de aire.
 - 27-52 psi dependiendo del tipo de línea de aire
- Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Polipropileno	Cinturón
Acero galvanizado	Accesorios
Latón	Huso

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Peso

Válvula de control de flujo	0.3lbs (136g)
-----------------------------	---------------

Garantía

1 año. Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/legal para obtener todos los detalles.



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del válvula de control de flujo y de la parte superior del respiratorio y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios

Usuarios de Producto

Lea los manuales de instrucciones del válvula de control de flujo y de la parte superior del respiratorio y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com