

El Vision-Link es una luz recargable montada en la barbilla que se puede conectar a las series RPB Z-Link®, T-Link® y Z4® de respiradores industriales, sin agregar altura adicional o peso innecesario al respirador.

Ofrece una luz enfocada de alto rendimiento para personas que trabajan en áreas con poca luz.

Numero de parte

16-910

Descripción del Tipo

Luz montada en respirador.

Compatible con

T-Link , Z-Link, y Z4 (soportes de montaje incluidos).

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)

Cualquier aplicación industrial con un entorno con poca luz, p. Ej. turnos de noche, trabajo en espacios confinados, trabajo en el sitio / áreas incómodas para soldar, pulir, pintar y donde sea que se usen Z-Link, T-Link y Z4.

Garantía

1 año Se aplican condiciones, visite

gvs-rpb.com/industrial/legal para obtener todos los detalles.

Mantenimiento

- Recargue la batería según sea necesario.
- Reemplace la lente protectora y el sello de la cubierta de la batería según sea necesario.

Partes

	Parte #
Lente Protectora con tornillos	16-916
Sello de Cubierta	16-915



RPB Vision-Link luz.

Especificaciones

Batería	Part #
Batería de iones de litio 18650 personalizada de 3,6 V	09-055
Unidad de carga de 2 ranuras alimentada por USB	09-050
Tiempo de ejecución de hasta 4 horas.	
Materiales	
Nylon	Partes moldeadas por inyección
Polycarbonato	Lente
TPE	Sobremolde, junta
Iones de litio	Batería recargable

Brillo

650 lúmenes

Peso

0.22lbs / 100g (Incluyendo batería)

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

La temperatura de almacenamiento recomendada es de 40°F a 70°F (4°C a 21°C) para maximizar la vida útil de la batería.

Transporte

Envíe siguiendo los requisitos UN3481.

Las baterías enviadas por separado deben cumplir con los requisitos UN3480.



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del Vision-Link y respiratorio y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

Usuarios del Producto

Lea los manuales de instrucciones del Vision-Link y respiratorio y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/industrial/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com