

O Vision-Link é uma luz recarregável montada no queixo que pode ser conectada às séries de respiradores industriais RPB® Z-Link®, T-Link® e Z4®, sem adicionar altura adicional ou peso desnecessário ao respirador.

Oferece uma luz focada e de alto rendimento para pessoas que trabalham em áreas de baixa luminosidade.

Número da peça

16-910

Descrição do tipo

Luz montada no respirador.

Compatível com

T-Link, Z-Link e Z4 (suportes de montagem incluídos).

Faixas de Aplicação (incluindo, mas não limitado ao seguinte)

Qualquer aplicação industrial com um ambiente de pouca luz, por exemplo, turnos noturnos, trabalho em espaço confinado, trabalho no local/áreas desajeitadas para soldagem, retificação, pintura e onde quer que o Z-Link, T-Link e Z4 sejam usados.

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.

Manutenção

- Recarregue a bateria conforme necessário.
- Substitua a lente protetora e a vedação da tampa da bateria conforme necessário.

Partes

	Parte #
Lente de substituição com parafusos	16-916
Vedação da capota da bateria	16-915



Luz do capacete RPB Vision-Link.

Especificações

Bateria	Parte #
Bateria de íon de lítio 18650 personalizada 3,6 V	09-055
Unidade de carregamento de 2 slots alimentada por USB	09-050
Duração de até 4 horas.	

Materiais

Nylon	Caixa
Santoprene	Sobremoldagem, junta
Polycarbonato	Lente
Íon de lítio	Bateria recarregável

Luz

650 Lúmens

Peso

0.22lbs / 100g (incluindo bateria)

Temperatura de operação

14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)

Temperatura de armazenamento

14 °F a 113 °F (-10 °C a 45 °C) <90 % rh

A temperatura de armazenamento recomendada é de 40 °F a 70 °F (4 °C a 21 °C) para maximizar a vida útil da bateria.

Transporte

Os conjuntos com baterias são enviados de acordo com os requisitos da UN3481.

As baterias enviadas separadamente devem seguir os requisitos UN3480.



Empregador

Leia os manuais de instruções do Vision-Link e do respirador headtop e cumpra as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia os manuais de instruções do Vision-Link e do respirador do teclado rígido e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA

T: 1-866-494-4599

E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com